

User's Manual

产品使用手册

產品使用手冊





— 01 —

INDEX/目录/目錄

English Version / 简体中文版 / 繁體中文版	
1. Installation Instructions	3
电源安装指示说明	£
電源安裝指示說明	7
2. Power Connectors	9
电源接头种类	
電源接頭種類	
Appendix I Warranty Card1	1
附录一维修保证规定1	1
附錄一 維修保證規定1	
Appendix II Guaranty Card1	d
附录二 电源供应器保证书1	į
附錄二 電源供應器保證書1	(

Installation Instructions

Power Supply Installation

- Please make sure the AC Input Voltage Select Switch at the right position (115V / 230V) correspond to the power voltage given in your environment. (In case of auto-ranging power supply, input voltage checking is needless.)
- Position the power supply into the computer chassis and secure it with screws provided.
- Attach the 20-pin / 24-pin ATX/EPS Main power connector to the 20-pin or 24-pin connector on motherboard.
- Attach the 4-pin/8-pin +12V power connector to the 4-pin / 8-pin
 Pentium 4 connector on motherboard.
 Connect the 5-pin serial ATA connector to the mainboard or the
- hard disk drive (it depends on the computer system construction). 6. Attach the 5 1/4* 4-pin peripheral connectors to the peripherals.
- 7. Attach the 3 1/2* 4-pin floppy drive connector to the floppy.
 8. Attach the 3-pin fan monitor control connector to the 3-pin
- connector on motherboard. (it all depends)

 9. Replace the computer cover and secure by screws. Plug-in the
 - power cord into the power supply receptacle.

 10. Switch on the "I/O" switch of power supply to "I" status, and

Notes

then turn on the computer.

Once the power switch on the back of the power supply is turned on, the on/off function of the power supply is controlled remotely through the motherboard. (Remove ON-OFF)

Installation Instructions

Power Supply Removal

 Switch off the "I/O" switch of power supply to "O" status, and then unplug the power cord from the power supply receptacle.
 Remove the cower from the computer chasts.

Remove the cover from the computer chassis.
 Disconnect all power connectors from motherboard, peripherals and filters.

 Remove the 4 screws that secure the power supply to the chassis and slide the power supply out.

Trouble-shooting

If the power supply functions abnormally, please make sure to check following items.

1. Please check whether the power cord pluss in the power supply

receptacle.
2. Please check whether the "I/O" switch of power supply switches

 Please check whether the AC Input Voltage Switch (115V / 230V) selects and sets on power supply correspond to the power voltage given in your environment.

 Please check whether all power connectors attach to proper direction with motherboard, peripherals and Floppy.

 Please turn on and off the power supply several times, and make sure that the intervals to be at least 5 minutes.

 If the power supply still can't function after above checking, please send it back to your retailer, distributor, or seventeam service center within 3 years after purchase.
 Alon, Technician is allowed

Caution:

Incorrect installation of the connectors could damage your PC.
Under no circumstances shouldn't the power supply cover be opened.
There are dangerous high voltages inside power supply.
Refer all difficulties to Seventeam Electronics Co. Ltd.

电源安装指示说明

电源供应器的安装

- 将电压切换开关(115V/230V),切换在正确的电压设定之下。(由压自动切掉之由源供应器别不需再切掉)
- 将电源供应器装入计算机中,并以所附的螺丝领上、锁紧。
- 第 ATX/EPS 主机板用之 20-PIN/24-PIN 电源连接插头造接到 ATX/EPS 主机板上之 20PIN/24-PIN 连接器上。
- 将 ATX12V 用之 +12V 4-PIN/8-PIN 电源连接插头连接到 ATX12V PENTIUM4主机板上之4-PIN/8-PIN连接器上。
- ATX12V PENTIUM4主机依上之4-PIN/8-PIN连接错上。
 5. 将 8-PIN SERIAL ATA电源端子连接到主机板或
 - 硬碟(视系统支援)。 6. 路51/4"之 4-PIN 外階设备由源连接插头连接到相关使
- B. 将5174 之 4-PIN 升回设备电源定按加兴定按到相关》 用外围设备之4-PIN连插器上。
- 将3 I/2"之 4-PIN軟式磁盘电源连接插头连接到軟盘机之 4-PIN连接器上。(需義主机板支持)
- 8. 将3-PIN风扇监控电源连接插头连接到主机板上之3-PIN
- 连接器上。 9. 重新盖上计算机外壳,用螺丝将计算机机壳锁紧,并将
- 电源线插上电源供应器的接头。
- 10. 將电源供应器上之 I/O 开关切"I"的位置开启电源,即可 开始使用。

附注:

当电源供应器背后的电源开关处于"ON"的状态下时, "ON-OFF"的功能由主机板来控制。

电源安装指示说明

电源供应器的拆卸

- 将电源供应器上之I/O开关切在"O"的位置关闭电源,并 将电源供应器上接头之电源线拔下。
 据下计算机从库。
- 3. 将所有与主机板、其儒外围设备及软盘机上之电源连接 摇头抬起。
 - 将电源供应器固定在计算机上的螺丝松动,再将电源供应器通常效果。

简易故障排除

- 若电源供应器无法正常运作, 请检查下列事项: 1. 请检查电源供应器与电源线是否确实连接。
- 请检查电源供应器上之"I/O"开关,是否置于"I"的位置上。
 请检查电源供应器上之电压切换开关(115V/230V),是否
- 置于正确的电压位置上。
 4 请检查院有与主机板、其框机图设备及整件机上由资本
- 请检查所有与主机板、其他外围设备及软盘机上电源连接插头是否有插反。
- 请重复开启与关闭"I/O"开关动作数次,每次动作间隔需至少五分钟以上。
- 若上述检查事項完成后,电源供应器仍旧无法正常运作, 请于保固期间内,新本电源供应器返回零售商、经销商、 或上则维修服各由心。。
 - 消务必携带此使用说明书,并于电源供应器保证书上记 裁购买日期及盖有销售店店章,于保团期间内,递回零售套、条管商、或七限维修服务中心。

注意:

不正确的转换线安姜,将会损坏你的计算机。 无论在任何情况下,电源供应器的机壳必不可开启, 内存在验室电压。要有任何疑问,该由本公司法律。

建源安装指示照明

量源供离器的穷裝

- 1 越黄原初施型型(115V/930V), 初施在正確的實際 如中中下:
- (電壓自動切換之電源供應器則不需再切換) 9 越营海经商强营入营税由,按以经验补偿被补上。
- 46 % . 3. 終ATX/EPS主権框用之20-PIN/24-PIN電源律棒摊類
- 津格利ATX/EPS主编板上之20PIN/24-PIN准格器上。 4. 將ATX12V用之 +12V 4-PIN/ 8-PIN電源連接抽頭線
- 排 和ATX12V PENTIUMA 主 排 板 上之 A-PIN/8-PIN 津 排器上,
- 5. 解6-PIN SEPIAL ATA實際線子連接刺主播線必嫌線 (排為熱意語)。
- A 45 5 1/4" 之 4-PIN 部海如佛雷源地 地 地 地 相 網 地 地 相關体別調達於做之A-PIN(地址限上。
- 7. #3 1/2" ±4-PIN 較 水 咖啡 維 終 到 軟 課 機 ±4-PIN 換 14 25 F .
- 8. 据3-PIN服 内 数 按 常 源 珠 排 拍 新 绿 排 到 未 佛 板 上 之 3-PIN除株器上+(食品主味年料)
- 9. 重新蓋上電腦外殼、用螺絲將電腦機設值景,並將 香碗粉粉 1 香碗供用双的枝碗。
- 10. 將電源供應器上之 I/O 開闢切"I"的位置開啓電源: No WE WI 44 46 IR .

Mittel: 當電源供應器背接的電源開闢應於"ON"的狀態下時,

"ON-OFF"的功能由主播部争抢制。

電源供應器的拆卸

 將電源供應器上之I/O開闢切在"O"的位置關閉電源, 並將電源供應器上接頭之電源線投下。

 4. 指下電腦外殼。
 3. 將所有與主機板、其他週邊設備及軟碟機上之電源 抽頭板起。

簡易故障排除

新電源供應器無法正常運作,請檢查下列事項:

 請檢查電源供應器與電源線是否確實連接。
 請檢查電源供應器上之"I/O"問關,是否置於"I"的 位置上。

 請檢查電源供應器上之電壓切換開闢(115V/230V), 是否置於正確的電壓位置上。
 請檢查所有與主機板、其他通過設備及軟碟機上之

 請查提問勞與關閉"1/0"問關動作數次,每次動作 問隔寫至少五分鐘以上。
 若上述檢查事項完成後,電源供應器仍舊無法正

6. 話上述檢查率項完成技,電源供應器仍需無法正常 運作,對外個周期同,辦本電影使應器延止電 商,經銷商、或七盟維整,數十四。 一,請者必遇權分此使用從明書,並於電影供應器保證書 上記載應其前,經經常 ,如實度有關係。由此明驗條關藥中以 提到完整人。

注意:

不正確的轉換線安裝,將曾積壞你的電腦。 無論在任何情況下,電源供應器的機設必不可開啓, 內有危險高電壓。若有任何疑問,請向本公司諮詢,

2 Power Connectors/电源接头种类/電源接頭種類



- 09 -

For Car I had 12



Appendix I Warranty Card

Free of Charge: Within 2 years from purchased date.
1.DDA: We offer in-30 days free exchange warranty for the goods ill defective.
2.RMA: 24 months service free warranty under normal use and oceration.

Repair fee : out of warranty.

- Seventeam has the rights to charge repairing fee under following conditions:

 1. Gaused by shormal use, including improper connecting with other machines, improper vortage setting, over specification caused by other utilities.

 2. The never appears and serial number (abot has been removed, or the never content of the never
- supply has been modified by customers themselves.

 3. The damage was caused by customer through delivery.

 4. The damage was caused by funder store, burrians, fined and burrians.
- The damage was caused by triunder, storm, nurricene, nood, earthquase fire and all out of control factors etc....
 Customer should sign purchase date on the warranty card when purcha-
- sing.

 6. Seventeem has the rights to refuse to repair the defective item from the date of our have over 5 years.

Name/Company	
Purchase date	
E-mail	
Address	

附录一 维修保证规定

免費维修范围

新品在正常使用状况下30天之相发生故障,将以新品更换。
 自助买日朝起3年内,非天支人房、在正常使用下来拆制适序与对条而故障者。享有三年免费推修服务之保固。

付费维修范围

在條例期间內有下拜记载事項之一等。或在保证期间外 2-3年內鄉

推接着。開係本公司規定的故權推過另類用。軟情原谅。 超过五年之性核品等。相關情况形型是当個經 以實內本台集即認施存不行。並任何因素促促所通过之故論書。但然非在本产品維林

有效等于平式以助於何下引。地方也認知能以下或以前於明顯的。 內市日本協議者不可使用,她入电报切除地址。或以其的原品的成立及降表。 2. 胚列定巴在不公司以外处,被不自改治取得理、或自行日本产品的新干等并排理及 機等。

人出了指。 次次、水面、地震、大灾、益智等其他天灾地发始成之故障或损伤之情形含 5.本提及打的提供到进外之情形 為。 6.本以以下上共同的艺术工作,与《加索公明系》以为《证本上》以为

遵任驱除改之制形署。

购买者姓名	
购买日期	
E-mail	
地 址	

附錄一 维终保贷规定

	維修範圍		
1.	新品在正常使用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	品更换。
2.	白購買日期起 3	年間,非天英人偶,在正常使用?	下水折製出
	序號対議而故障	者,享有三年至曹操修服務之保限	
	超调三年之旅修	品、酚胶材料更换费用。	

付 势 抽 经 蒜 園 在强团期間内有下列記載事項之一者,或在保證期間外 2~3年 内震维传者、则依本公司规定的收缩经服器费用、服备原谅。 被循五年之維持品者、醉禮情况而定是百维情。 1. 指肛口止血体阻止验检不会,运转应指索脑梗阿该液之故障者,危转染症表质基础 P 46 P -A MINT - M. P. - A. R. - A. R. - A. P. - DEPLACE THOUGH A CAMBANG CHM

A AGMELANMENAND - SAMEMBERARAMI - CAMPBLAND · 建位在特殊之份积余。

联胃会补去 165 W 17 Wa E-mail

1.5

Appendix II Guaranty Card

Seventeam Electronics Co.,Ltd

Guaranty Card

Serial Number	
Purchasing Date	Date Month Year

Signature

Invalidation Without Signature

Seventeam Electronics Co., Ltd.
2F,No. 33-35, Lane 167 ,Sec. 1, Tung Ho E . St., Taipei, Taiwan
Tel:(886) 2-2862-9050 / E-mail:sps:@beaventeam.com.tw

The information referred to in this document is intended for reference only and all products subject to change without notice.

Other names and brands may be claimed as the omparty of others.

附录二 电源供应器保证书

七盟电子工业股份有限公司

电源供应器保证书

SE.	FE	B
	44.	年 月

未盖店章无效

本保证书只限于中国大陆地区有效 标剪黄红领北岸工业区七至电子厂

Tel: (0789) 8982-1007 / €-mail: sps@severisem.com.t 本公司拥有对产品修改之代时、如有妥约、如不另行课程、以实物为律。 凡出现在本日录中的广商名称及往册商标告为该公司所有。

附錄二 電源供應器保證書

七盟電子工業股份有限公司

製造型號					
·斯贾日斯	*	Я	В	Т	Т
				R4.	544

经转商模品章

未蓋店章無效

从保险客只限补台增纯器使用有效

Tel:(888) 2-2892-9050 / E-mail:sps@soventeam.com.kw 本公司總官對處品學改之權利、如有變數。如不另行遏加,以豐物高進率。 见出現在本日鄉中的藏商名稱及故營貞鄉變為被公司所有。



Seventeam Electronics Co., Ltd. 2F.No. 33-35, Lane 167 ,Sec., 1.

Tung Ho E . St ., Talpei, Taiwan TEL: +886-2-2882-9050 (Rep) FAX: +886-2-2882-8230-1 http://www.seventeam.com.bv

Dong Guan Seventeam Electronics , Ltd. Company

Bei An Village , Hueng Jiang Town Dong Guan City, Guan Dong, China TEL: +86 769 8362 1007 FAX: +86 769 8362 1006 http://www.seventsem.com.by E-mail:spe@seventsem.com.by

七豐電子工業股份有限公司

台北市士林圖邊河景級一股167億35號2樓 TEL: +888-2-2882-9050 (Rep) FAX: +886-2-2882-5230-1 http://www.seventeam.com.by E-mail:sps@seventeam.com.by

東莞七盟電子有限公司

中國國際省東莞市黃江鎮北岸工業區 TEL: +86 769 8362 1007 FAX: +86 769 8362 1006 http://www.seventeam.com.by E-mail:sps:@seventeam.com.by

2006.07.31

